

# Changer le mot de passe d'un utilisateur

Afin de renforcer la sécurité du routeur, il est important de changer le mot de passe de l'utilisateur "**integropen**".

Aller dans le menu "**Système**" "**Gestionnaire des utilisateur**".



Cliquer sur le **crayon** pour éditer le profil de l'utilisateur "integropen".



Modifier le champs "mot de passe" et "confirmer" celui-ci.



Cliquer sur le bouton rouge "**Sauvegarder**" pour valider les changements.

From:  
<http://wiki.rainbow.myopenip.fr/> -

Permanent link:  
[http://wiki.rainbow.myopenip.fr/doku.php?id=configurer\\_password&rev=1482938742](http://wiki.rainbow.myopenip.fr/doku.php?id=configurer_password&rev=1482938742)

Last update: **28/12/2016 15:25**

